

Stromzähler / Einspeisezähler für Microwechselrichter / Balkonkraftwerke

Anzeigen



U(V) = anliegende Spannung (Netzspannung)

I(A) = aktueller Strom

P(W) = aktuelle Leistung

kWh = summierte Leistung

Zähler: ungeeichte Ausführung

Nennstrom = 5A

maximal Strom = 80A

Phasen = 1

Die Anzeigen wechseln automatisch und können nicht manuell angewählt werden.

Unter dem Display befindet sich eine LED-Impuls Anzeige, welche „rot“ aufblinkt.

Anschlussschema

